Panasonic

3Dグラス 取扱説明書



品番 TY-EP3D10WB

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書(本書)をよくお読みのうえ、正しく安全 にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(心音 1~4ページ)を 必ずお読みください。
- ●本製品は、3D 映像に対応したパッシブ 3D 方式の当社製テレビで使用できます。 対応機種については、パナソニックのホームページをご覧ください。 http://panasonic.ip/support/

安全上のご注意

(必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や 損害の程度を区分して、説明しています。



佐上「死亡や重傷を負うおそれ がある内容」です。



、注意 ^{「軽}

「軽傷を負うことや、財産 の損害が発生するおそれ がある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容 です。



気をつけていただく内容です。

安全上のご注意

´ 必ずお守りください

♠ 警告



■3Dグラスを分解したり、 改造しないでください けがや目の疲れの原因にな ることがあります。

△ 注意



■光過敏の既往症のある人、心臓に疾患のある人、体調不良の人は3Dグラスを使用しないでください。

病状悪化の原因になること があります。



■3Dグラスで視聴中に疲労感、 不快感など異常を感じた場合 には、使用を中止してください 長時間の視聴による目の疲れ の原因になることがあります。



■3Dグラスでの視聴年齢については、およそ5~6歳以上を目安にしてくださいお子様の場合は、疲労や不快感などに対する反応がわかりにくいため、急に体調が悪くなることがあります。

●お子様が視聴の際は、保護者の方が目の疲れが無いか、ご注意ください。

🛕 注意

あります。



■3Dの映像を見るときは 3Dグラスをご使用ください

■3Dグラスは、両目を水平に 近い状態にし、画面が2重に 見えない適切な位置で視聴し てください 目の疲れの原因になることが

0

■画面の有効高さの3倍以上の 視距離で見てください

(推奨距離): 32V型 1.2 m以上 37V型 1.4 m以上 42V型 1.6 m以上 47V型 1.8 m以上 55V型 2.1 m以上 推奨距離より近距離でのご

推奨距離より近距離でのご 使用は目の疲れの原因にな ることがあります。

映画のように上下に黒帯がある場合は、映像部分の高さに対して3倍以上の視距離でご覧ください。 し対して3倍以上の視距離でご覧ください。

(上記推奨距離よりも短くなります。)



- ■近視や遠視の方、左右の視力 が異なる方や乱視の方は視力 矯正メガネの装着などにより、 視力を適切に矯正したうえで 3Dグラスをで使用ください
- 3Dグラスをで使用ください ■3D映像を視聴中に、はっき りと2重に像が見えたら使 用を中止してください 長時間の視聴による目の疲れ の原因になることがあります。

安全上のご注意

´ 必ずお守りください

↑ 注意



■3Dグラスに異常・故障が あったときは直ちに使用を 中止してください そのまま使用するとけがや 日の疲れ、体調不良の原因に

なることがあります。



■3Dグラスを使用していると きに誤ってテレビ画面や人、 物をたたかないでください 3D映像のため、画面との距離を誤り、画面をたたきけが の原因になることがあります。



■肌、顔などに異常を感じたら 3Dグラスの使用を中止して ください

ごくまれに塗料や材質でアレルギーの原因になることがあります。



- ■3Dグラスは、3D映像の視聴以外には使用しないでください
- ■3Dグラスやレンズに物を落としたり、力を加えたり、 踏んだりしないでください けがの原因になることがあります。



- ■3Dグラスを装着する時は、フレームの先端、ヒンジ部にで注意ください
 - けがの原因になることが あります。
 - ●特にお子様にご注意 ください。

仕様

機種	TY-EP3D10WB
レンズ方式	円偏光方式
使用温度範囲	0°C~ 40°C
材質	本体:樹脂 偏光レンズ部分:樹脂
寸法	幅 149.0 mm 高さ 44.0 mm 奥行 171.0 mm
質量	約 18 g

保管・お手入れ

- ●お手入れはやわらかい乾いた布を使ってください。やわらかい布にほこりなどが付着していると、製品に傷がつきます。ご使用前にほこりなどをはらってください。なおペンジンやシンナー、ワックスなどは、塗装がはがれる原因になりますので、使用しないでください。
- ●お手入れの際に、3D グラスを水などの液体につけないでください。

故障かな?

まず次の項目を確認してください。

3D 映像にならない

- ・本製品に対応しているテレビですか? (で) 1ページ)
- ・テレビの映像が 3D 映像に切り換わっていますか?詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック VIERA(ビエラ) ご相談窓口 965日 受付9時~20時

電話 タリー 00 0120-878-981

※携帯電話・PHSからもご利用になれま

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル ○ 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 32:55 - 5444 Osaka (06) 6845 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) *上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただいております。なお、個人情報を適知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にで連絡ください。

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社

T571-8504

大阪府門真市松生町1番15号 © Panasonic Corporation 2012

> Printed in China S1211-0